Panasonic

取扱説明書 デジタルカメラ用

パソコン接続編



本書では、本機とパソコンの接続、付属ソフトの操作方法を説明しています。

デジタルカメラの「取扱説明書」、「付属ソフトについてのお知らせ」もあわせてお読みください。



QuickTime および QuickTime ロゴは、ライセンスに基づいて使用される Apple Inc. の商標または登録商標です。




パソコンと接続して、楽しさ広がる

付属の CD-ROM に入っている「PHOTOfunSTUDIO」を使うと、パソコン に画像を取り込んだり、印刷、メールで送るなどが簡単にできます。 「PHOTOfunSTUDIO」を使ってデジタルカメラをより楽しく使いましょう。


トールする



2. 撮影した画像をパソコンに取 り込む



1. PHOTOfunSTUDIOをインス 3. 取り込んだ画像を印刷した り、メールに添付する



もくじ

パソコンと接続して、楽しさ広がる	2
────────────────	
はじめにお読みください	4
知っておきたい用語	
どのパソコンでも使えるの?	
ソフトウェアをインストールする(おまかせ)	6
おまかせインストール	
ソフトウェアをインストールする(選んで)	8
PHOTOfunSTUDIO をインストールする	
さあ、接続しよう	10
및 PHOTOfunSTUDIO を使う	
	11
画像を見る	
印刷する	
メールで送る	
パソコンの画像をデジタルカメラで見る	19
その他の機能 取扱説明書を読む	20
取扱説明書を読む	20
➡ その他・Q&A	
カメラをパソコンから取り外すには?	21
カメラをパソコンから取り外すには?	22
Macintosh をお使いの方は?	24
PHOTOfunSTUDIO を削除するには?	
(アンインストール) 画像を取り込めないときは?	25
画像を取り込めないときは?	26
困ったときは(Q&A)	
動作環境 ユーザーサポートについて	29
ユーシーシホートについて	表衣机





はじめにお読みください

- ご使用のパソコンの使用環境などにより、本書の説明内容・画面と実際の内容・ 画面が一致しないことがあります。あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを禁止します。
- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- ◆本書でのWindows の操作説明は、Windows XPでの手順および画面を使用しております。
- 本書では SDXC メモリーカード、SDHC メモリーカード、SD メモリーカード (内蔵メモリーも含めて)を「カード」と記載しています。
- ◆本書で使用するイラストはイメージです。

知っておきたい用語

● パソコンを使うときに最低限知っておきたい用語を以下に紹介します。 パソコンの説明書もお読みください。

用語	解説
アプリケーションソ	ワープロ、表計算、画像編集、電子メールなど目的に応じ
フト	て使用されるソフトウェアのことです。
インストール /	ソフトウェアをパソコンに組み込み、ソフトウェアを使用
アンインストール	できる状態にする操作のことをインストールといい、イン
	ストールしたソフトウェアを削除することをアンインス
	トールといいます。
ドライブ/ドライバー	ファイルの書き込み/読み出しを行うパソコンの周辺機器
	(CD-ROM ドライブやデジタルカメラなど) のことをド
	ライブといい、そのドライブなどを動作させるためのソフ
	トウェアのことをドライバーといいます。
ファイル	文書や画像などのデータのことです。
フォルダー	ファイルをまとめて入れる場所のことです。
クリック /	クリックとはマウスボタンを押し、離 クリック
ダブルクリック	す操作のことです。
	マウスのボタンを続けて2回クリック プラット
	する操作のことをダブルクリックと 🔻 🔍
	いいます。
	● 本書では左クリックを基本にして ダブルクリック
	説明しています。
	● ダブルクリックがうまくいかない クチンダ ੈ \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	場合は、クリックの間隔を変えてみ
	てください。
OS	Mindows か Moo たどのパソコンの其本場作をつかさどる
03	Windows や Mac などのパソコンの基本操作をつかさどる ソフトウェア(オペレーティングシステム)です。
	ファトフェア(オペレーティフソンステム)です。



どのパソコンでも使えるの?

USB 接続すると、デジタルカメラの画像をパソコンに取り込むことができます。 PHOTOfunSTUDIO を使うとさらに簡単にパソコンに保存することができます。

■ Windows

● OS を確認するには、 $[スタート] \rightarrow ([設定] \rightarrow)[コントロールパネル] (→ [パ フォーマンスとメンテナンス]) を選んでください。その中にある <math>[システム]$ を (ダブル) クリックすると OS を確認できます。

	98SE 以前	Me	2000	XP	Vista	7
PHOTOfunSTUDIO は使える?	使えません 使えます※ 1		1			
USB 接続ケーブルを 使ってデジタルカメラ の画像をパソコンに取 り込める?	% 2	取り込めます				
どのページを見ればい いの?	P27	P10	、22		P6 ~	

- ※ 1 Internet Explorer 6.0 以上がインストールされている必要があります。
- ※2 USB 接続はできませんが、SD メモリーカードリーダー / ライターが利用できれば取り込めます。

■ Macintosh

	OS 8.x 以前	OS 9	OS X
PHOTOfunSTUDIO は使える?		使えません	
USB 接続ケーブルを 使ってデジタルカメラ の画像をパソコンに取 り込める?	* 3	取り込めます (OS 9.2.2)	取り込めます (OS X [10.1 ~ 10.6])
どのページを見ればい いの?	P27	P24	

※3 USB 接続はできませんが、SD メモリーカードリーダー / ライターが利用できれば取り込めます。

SDXC メモリーカードにパソコンが対応していない場合、フォーマットを促すメッセージが表示されることがあります。(撮影した画像が消去されますので、フォーマットしないでください)

カードを認識しない場合は、下記のサポートサイトをご覧ください。

http://panasonic.jp/support/sd_w/

ソフトウェアをインストールする(おまかせ)

おまかせインストール

- 2回目以降の接続のときには、インストールする必要はありません。
- CD-ROMを入れる前に、他の起動中のアプリケーションソフトをすべて終了してください。

セットアップメニューが自動的に起動しない場合は?

● パソコンのデスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリックし、[VFF○○○](○○○の品番は機種によって異なります)をダブルクリックする、または開いて [InstMenu.exe] をダブルクリックしてください。

1. CD-ROM を入れる

● セットアップメニューが起動します。

Windows Vista/7をお使いの場合、次のような画面が表示されたら…



自動再生画面で [InstMenu.exe] をクリックする。



ユーザーアカウント制御画面で[許可] (Windows Vista の場合) または、[はい] (Windows 7 の場合) をクリックする。

(例: Windows Vista の画面)

2. [おまかせインストール] をク リックする



- 必要なソフトウェアがすべてインストールされます。
- ◆ お使いのパソコンに対応したソフトウェアのみが表示されます。
 - ・PHOTOfunSTUDIO (P8) (WindowsXP/Vista/7のみ)など
- ◆付属のソフトウェアはお買い上げの 機種によって異なります。 詳しくは別冊「付属ソフトについて のお知らせ」をお読みください。

3. 画面のメッセージに従ってイン ストールを進める



- 各ソフトウェアが順番にインストールされます。
- すべてのソフトウェアをインストール する必要がないときは、選んでインス トールの各ソフトウェアをクリックし、 ひとつずつインストールしてください。

ソフトウェアをインストールする(選んで)

PHOTOfunSTUDIO をインストールする

- 2回目以降の接続のときには、インストールする必要はありません。
- CD-ROMを入れる前に、他の起動中のアプリケーションソフトをすべて終了してください。

1. CD-ROM を入れる

● セットアップメニューが起動します。

2. [PHOTOfunSTUDIO] をクリックする



3. [次へ]をクリックする



4. 使用許諾契約をよく読んで、同意される場合は、[使用許諾契約の全条項に同意します]を選び、 [次へ]をクリックする



- 同意されない場合はインストールされません。
- 画面のメッセージに従ってインストールを続けてください。

5. [完了]をクリックする

◆インストール完了後、パソコンを再 起動してください。

* Or

- インストール後、最初に使用する前に、 [スタート] → [すべてのプログラム]
 → [Panasonic] → [PHOTOfunSTUDIO 5.0] から [はじめにお読みください]を選び、補 足説明を必ずお読みください。
- Internet Explorer 6.0 以上がインストールされている必要があります。
- PHOTOfunSTUDIOは以下のフォル ダーにインストールされます。

C:¥Program Files¥ Panasonic¥ PHOTOfunSTUDIO 5.0

- インストール後、フォルダーを移動させないでください。
- フォルダーを変更したい場合は、アンインストール後、再インストールしてください。


セットアップメニューが自動的に起動 しない場合は P6 をお読みください。

PHOTOfunSTUDIO をインストールできない場合は?

● 制限付きユーザーでログインされて いるとインストールできません。管 理者ユーザーでログインしてから再 度インストールしてください。詳し くはパソコンの説明書をお読みくだ さい。

さあ、接続しよう

- Windows Me/2000 をお使いの場合、PHOTOfunSTUDIO を使うことはて きませんが、USB 接続ケーブルを接続してパソコンに画像を取り込むことが できます。(P22) ● パソコンにSDXC/SDHC/SD メモリーカードスロットがある場合、カードをスロッ
- トに挿入すると PHOTOfunSTUDIO を使って画像を取り込むことができます。



- ◆ イラストは接続例です。
- ◆ ACアダプターは、機種によって別売 の場合があります。(別売の DC カプ ラーが必要な場合もあります)

デジタルカメラ側の準備

接続時は、パソコン、デジタルカメラ ともに十分に残量のあるバッテリーも しくは AC アダプターをお使いくださ い。データ転送中にバッテリー残量が なくなるとデータを破損する恐れがあ ります。

- AC アダプターを使用する場合、AC アダプターと接続する。
- デジタルカメラの電源を入れる。
- デジタルカメラは、パソコンとの接 続設定にしてください。(詳しくはデ ジタルカメラの取扱説明書をお読み ください)

1. デジタルカメラとパソコンをつなぐ

2. (デジタルカメラに下の画面が表示された場合) [PC] を選んで [MENU/SET]

ボタンを押す



- 選択√◎⊾決定
- PHOTOfunSTUDIOの設定を自動起 動に設定している場合は、 PHOTOfunSTUDIOが起動して画像 取り込みパネルが自動的に開きます。 下の選択画面が表示されたときは、
- [キャンセル]をクリックしてください。 ● PHOTOfunSTUDIO の設定を自動 起動に設定していない場合に、下の 選択画面が表示されたときは、

[PHOTOfunSTUDIO 5.0] を選ん で [OK] をクリックしてください。



- デジタルカメラのデータ転送中に、デジ タルカメラを操作したり、USB 接続 ケーブルを抜かないでください。ソフト ウェアが正常に動かなくなったり、転送 中のデータが破損する恐れがあります。
- 端子の形状または接続時に表示され る画面はデジタルカメラにより異な ります。詳しくはデジタルカメラの 取扱説明書をお読みください。

パソコンに取り込む

- 一度 PHOTOfunSTUDIO を終了した場合や、すでに取り込んだ画像を見る場合、デスクトップ上の [PHOTOfunSTUDIO 5.0] ショートカットアイコンをダブルクリックして起動してください。
- デジタルカメラとパソコンを接続しておいてください。

1. [🌉] をクリックする



画像取り込みパネルが開きます。 (デジタルカメラを接続した場合は 自動で表示されます)

コピー元のドライブを選択し、 [次へ]をクリックする

3. 画像を選んでマークをつける

(画像左上のボックスをクリックし、✓ にした状態にする)

● 画像のサムネイルを右クリックし、 [プロパティ] を選ぶと画像情報を確認することができます。

4. [次へ]をクリックする

5. 取り込み先のフォルダーを確認し、[実行] をクリックする



■初期設定での各フォルダーの場所 (Windows が C ドライブにインス トールされているとき)

Windows Vista/7 の場合

- ドキュメント C:¥Users¥ユーザー名¥Documents
- ピクチャ
- C:¥Users¥ユーザー名¥Pictures

 デスクトップ
 - C:¥Users¥ユーザー名¥Desktop

Windows XP の場合

- マイドキュメント
 - C:¥Documents and Settings¥ ユーザー名¥My Documents
- デスクトップC:¥Documents and Settings¥ユーザー名¥デスクトップ



6. [はい]をクリックする

● 選択したフォルダーに画像がコピー されます。

- 画像の取り込み先を変更したい場合 は、手順5で[保存先フォルダの参 照1をクリックして取り込み先に設定 するフォルダーを選んでください。
- 取り込み先フォルダーの中に、条件 別のサブフォルダーを作って画像を 振り分けることができます。 詳しくは、PHOTOfunSTUDIO 取扱説 明書 (PDF ファイル) をご覧ください。 取り込み中に「キャンセルーをクリッ

クしたときは?

● 取り込みが中止され、取り込まれた ところまでの一覧が表示されます。

画像を見る

デジタルカメラから取り込んだ画像を表示してみましょう。

● 一度 PHOTOfunSTUDIO を終了した場合や、すでに取り込んだ画像を見る場 合、デスクトップ上の 「PHOTOfunSTUDIO 5.01 ショートカットアイコンを ダブルクリックして起動してください。

1. フォルダビュー 🛕で [フォルダ] タブをクリックして [フォルダ] ウィンドウを開く

(画像を取り込むと自動で表示され ます)



● フォルダビューで [カレンダー] をク リックすると、年・月・日のカレン ダー表示に切り換わります。

2. 取り込んだ画像が保存されてい るフォルダーをクリックする



- 取り込んだ画像が一覧表示されます。
- サムネイル画像上に [■] (動画) な ど画像の情報が表示されます。

3. 画像を選んでダブルクリックする




4. [プレビュー]を表示する(次ページ)



● 動画の再生時、お使いのパソコンの 性能によっては、画像や音声が途切 れることがあります。



プレビュー



☆ サムネイル

画像を縮小画像(サムネイル)で 一覧表示します。

- ❸ 画像を送る / 戻す
- 画像の回転 / 拡大 / 縮小
- ① 全画面表示
- プレビュー終了

印刷する

- Windows のプリンター設定がお済みでない場合、本機能は使用できません。
- $\emph{1}$. フォルダビューから、印刷した い画像が入っているフォルダー を選ぶ (P13)
- **2.** [___] をクリックする



- 印刷できる画像は、BMP形式、 JPEG 形式、TIFF 形式です。 (Windows Vista/7の場合のみRAW 形式(拡張子.RW2)の画像も印刷で きますが、印刷処理には時間がかかり、 データによっては処理できないことも あります)
- ●一度に印刷できる画像は最大で 1000 枚までです。
- **3. 画像を選んでマークをつける**

(画像左上のボックスをクリック し、 (人) にした状態にする)

4. [実行] をクリックする

5. 印刷の設定(次ページ)をし、[印 刷開始]をクリックする



- 印刷プレビューで印刷画像を確認し てください。(赤い点線枠内が印刷領 域です)
- 印刷をやめるには [閉じる] をクリッ クしてください。
- 印刷中に印刷を中断するには [キャ ンセル〕をクリックしてください。



印刷設定



A 印刷種類

各画像は用紙サイズに合わせて自動的 に拡大/縮小([かんたん印刷] 以外) および回転して配置されます。

B レイアウト

画像の向きや、画像ファイルに記録されている日付/タイトルの印刷あり、なしなどを設定します。

●表示される項目は異なる場合があります。

❷ 用紙サイズ

印刷に使用する用紙サイズを設定します。

②をクリックすると前後のページを、 1にページ数を入力して [Enter] キーを押すと入力したページを表示することができます。

● 印刷設定



[プリンター]

使用するプリンターを設定します。

[フチなし]

フチあり、フチなしを設定します。

[用紙種類]

印刷に使用する用紙の種類を設定します。

[印刷補正]

プリンターの印刷補正機能を有効にします。

[印刷範囲]

印刷するページを設定します。

[印刷部数]

1ページあたりの印刷枚数を設定します。

メールで送る

取り込んだ画像を電子メールに添付することができます。メールに最適なサイズに自動変換して添付するか、指定した方法で変換して添付することができます。

- Windows[®] メール、Microsoft[®] Outlook[®] および Microsoft[®] Outlook Express 以外のメールソフトでは、本機能を使ってのメール添付は正しくできない場合があります。
- フォルダビューから、メールに添付したい画像が入っているフォルダーを選ぶ(P13)
- 2. [____] をクリックする



- メールに添付できる画像は、BMP形式、JPEG 形式、TIFF 形式、MOV 形式です。
- 同時に添付できる画像は最大で20 枚までです。
- **3. 画像を選んでマークをつける** (画像左上のボックスをクリック
- し、🗸 にした状態にする)
- 4. [実行] をクリックする

画像の変換内容を確認し、そのまま添付する場合は [送信]、設定を変更する場合は [ユーザ設定]をクリックする




[**送信**] :手順7へ進んでください。 [ユーザ設定]:手順6へ進んでください。



6. 画像サイズ、ファイルサイズを 適切なサイズに設定し、[OK] を クリックする



- メールのトータルサイズ(本文および添付画像のファイルサイズ総計) は1 MBに収まるようにすることをおすすめします。
- ※MOV ファイルの画像サイズやファイル形式は変更できません。(ボタンはグレー表示となります)
- 7. メールソフトが起動し、画像が添付された状態でメッセージボックスが開くので、必要な入力を行う



● 宛先や件名、本文を入力し、通常の メールと同じように送信できます。

Ÿ-QP

メール添付できないときは?

メールソフトの設定を行う必要があります。PHOTOfunSTUDIOを終了してから、下記の設定を行ってください。

- 1.設定したいメールソフトを起動する
 - ●はじめて起動した場合は、メール アドレスなどの設定を行ってくだ さい。
- 2.[標準のメールアプリケーションに 設定しますか?] というメッセージ が表示されたときは [はい] を選択 する
 - ●メッセージが表示されない場合 は、メールソフトの説明書をご覧 になり、メールソフトを標準のア プリケーションに設定してくださ い。

例: [スタート] → [コントロール パネル] を選び、[インターネット オプション] を開く。

[プログラム] タブを開き、[電子 メール] でご使用のメールソフト を選び、[OK] をクリックする。

- ●ご利用のメールソフトによって はメッセージの内容は異なります。
- ●メールソフトの説明書もお読み ください。

パソコンの画像をデジタルカメラで見る

- パソコンの画像をカードに書き出し、デジタルカメラで再生できるようにします。
- デジタルカメラとパソコンを接続しておいてください。
- フォルダビューから、デジタル カメラに書き出したい画像が 入っているフォルダーを選ぶ (P13)
- 2. [🚱] をクリックする



- [写真] または
 [Motion JPEG 動画] を選んで[次へ] をクリックする
- 4. コピー先のドライブを選び、 [次へ]をクリックする
- **5. 画像を選んでマークをつける**
 (画像左上のボックスをクリックし、
 した状態にする)

6. [実行] をクリックする

7. [はい] をクリックする



画像がカードにコピーされます。

- デジタルカメラで再生できる形で保存されます。
- 選択できる画像は、BMP 形式、 JPEG 形式、TIFF 形式、MOV 形式、 RAW 形式です。
- RAW データは、データ形式に対応したデジタルカメラのみで再生できます。

Ÿ IZP

- ◆ 十分に空き容量のあるカードをお使いください。容量が足りない場合、画像のコピーは途中までとなります。
- パソコンで編集した画像や他機で撮影された画像は粗く表示されることがあります。

その他の機能

PHOTOfunSTUDIO には、取り込んだ画像を日付やキーワードで分類したり、 加工、画像補正、パノラマ合成といった編集機能があります。

[分類]

取り込んだ画像を特定の条件で分類 し、グループ化することができます。 分類した結果はフォルダビューの[分 類]に登録され、簡単に一覧参照でき ます。

[個人認証]

あらかじめ登録した顔画像をもとに、 画像を顔別に自動分類できます。

※ただし、当社製の個人認証機能付き デジタルカメラ(LUMIX)で顔分類 した画像は、Exif 情報に記載された 分類情報をもとに、画像の取り込み 時に自動分類されます。

(デジタルカメラで設定した顔画像 は自動登録されません)

[加工]

取り込んだ画像や整理した画像のファイルサイズの変更、撮影日時情報の修正などの加工をすることができます。

[画像補正]

画像の明るさや色合いなどを調整したり、ぼかしやシャープなどの効果をつけたりすることができます。

[パノラマ合成]

複数の画像をつなぎ合わせて、1 枚のパ ノラマ写真を作成することができます。

取扱説明書を読む

詳しい説明は、PHOTOfunSTUDIO 取扱 説明書 (PDF ファイル) をご覧ください。

取扱説明書の開きかた

[取扱説明書(M)] をクリックする



● 取扱説明書を見るためには、 Adobe Acrobat Reader 5.0 以降、 またはAdobe Reader 7.0以降が必 要です。

お使いのパソコンに Adobe Reader が標準で搭載されていない場合は、下記のサイトからダウンロードしてインストールしてください。

http://get.adobe.com/reader/ otherversions

カメラをパソコンから取り外すには?

1. パソコン画面の右下(タスクト レイ)に表示されている 🐔 ア イコンをダブルクリックする



ハードウェアの取り外しメッセージが 表示されます。

2. [USB大容量記憶装置デバイス] を選び、[停止]をクリックする



3. [USB大容量記憶装置デバイス] が選ばれていることを確認し、 [OK] をクリックする



4. 「閉じる] をクリックする

● 安全にUSB接続ケーブルを取り外す ことができます。






その他・Q&A

PHOTOfunSTUDIO を使わずに取り込むには?

- Windows Me/2000 をお使いの場合、PHOTOfunSTUDIO を使うことはできませんが、USB 接続ケーブルを接続してパソコンに画像を取り込むことができます。
- デジタルカメラとパソコンを USB 接続ケーブルで接続する (P10)
- 2. [マイコンピュータ]にある[リムーバブルディスク]をダブルクリックする



3. [DCIM] フォルダーを ダブルクリックする




 4. 取り込みたい画像の入っている フォルダーやファイルをパソコ ン上の別のフォルダーにドラッ グアンドドロップする



ドラッグアンドドロップとは?

マウスのボタンを押したままマウスを移動させ、離す操作のことです。

ドラッグ アンド ドロップ (押したまま)(移動させ) (離す)



安全にUSB接続ケーブルを取り外すには?

● 21 ページをお読みください。

動画を見るには?

- QuickTimeがお使いのパソコンに インストールされている必要があり ます。
- 動画の再生時、お使いのパソコンの 性能によっては、画像や音声が途切 れることがあります。

取り込んだ画像を印刷する

印刷したい画像をダブルクリックし て開き、お使いのプリンターで設定 して印刷してください。

※詳しくは、プリンターの取扱説明書をお読みください。





Macintosh をお使いの方は?

- Mac OS 9/OS X をお使いの場合、PHOTOfunSTUDIO を使うことができませんが、USB 接続ケーブルを接続してパソコンに画像を取り込むことはできます。
- Mac OS 8.x 以前をお使いの方は、27 ページをお読みください。
- デジタルカメラとパソコンを USB 接続ケーブルで接続する (P10)
- デスクトップに表示される [NO_NAME] または [名称未設定] をダブルクリックする



 J. [DCIM] フォルダーを ダブルクリックする



4. 取り込みたい画像の入っている フォルダーやファイルをパソコン 上の別のフォルダーにドラッグア ンドドロップする

- *****

___ ドラッグアンドドロップとは?

マウスのボタンを押したままマウスを 移動させ、離す操作のことです。

ドラッグ アンド ドロップ (押したまま)(移動させ) (離す)



デジタルカメラが正しく接続されているか確認するには?

デスクトップに [NO_NAME] または [名称未設定] ディスクのアイコンが表示されていることを確認する。



安全にUSB接続ケーブルを取り外すに は?

デスクトップに表示されている [NO_NAME] または[名称未設定]を [ゴミ箱] に捨ててから、USB接続ケー ブルを取り外してください。



PHOTOfunSTUDIO を削除するには? (アンインストール)

● 通常はアンインストールする必要はありません。

1. [スタート]→([設定]→)[コントロールパネル]を選ぶ



2. [プログラムの追加と削除]をダブルクリックする



3. 削除したいソフトウェアを選び、「変更と削除]をクリックする



- ◆ さらにアンインストールを続けたい 場合は、この手順を繰り返してくだ さい。
- PHOTOfunSTUDIO を削除するときは、[PHOTOfunSTUDIO 5.0] を選んでください。
- ●パソコンによって、アンインストールの手順が異なる場合があります。 詳しくは、お使いのパソコンの説明書をお読みください。



画像を取り込めないときは?

● USB 接続ケーブルを接続しても画像が取り込めないときは、下記をご確認ください。

■ はじめにご確認ください

1 台のパソコンに 2 つ以上の USB 端子がある場合、別の USB 端子に接続し直してみてください。

- パソコンのキーボードに付いているUSB端子にデジタルカメラを接続した場合、正常に動作しないことがあります。
- USBハブ、USB延長ケーブルで接続した場合は、動作を保証いたしません。

デジタルカメラにカードが入っていますか?

または撮影した画像がありますか?

すでに画像が取り込まれていませんか?

●同じ画像を取り込むことはできません。

■ 確認しても画像を取り込めない [マイコンピュータ]に[リムーバブル ディスク]が追加されていることを確 認してください。



● ドライブ名(E: など)は、お使いの パソコンによって異なります。

リムーバブルディスクが追加されていないときは、以下の操作を行ってください。

- ① [スタート]→([設定]→)[コントロールパネル] を選び、[システム] をダブルクリックする
- ② ([ハードウェア]→)[デバイスマネー ジャ]をクリックし、[その他のデバイス]が表示されているか確認する
- ③ [その他のデバイス]が表示されている場合は削除する
 - 表示されていない場合は、接続を 確認してください。(P10)
- ◆ 画面を元に戻し、パソコンの電源を切る
- **⑤** USB 接続ケーブルをパソコンから 取り外す
- ❸ パソコンの電源を入れ、起動させる
- **7** USB接続ケーブルをパソコンに接続する
 - 再度[リムーバブルディスク]が追加されていることを確認し、追加されていないときは上記の手順を繰り返してください。

困ったときは(Q&A)

当社ホームページもあわせてご覧ください。 http://panasonic.jp/support/software/

接続 / 取り込みについて

接続/取り込みについて	
Q (質問)	A(回答)
Windows 98SE 以前	SD メモリーカードの場合
や Mac OS 8.x 以前で	● SD メモリーカードリーダー / ライターを利用して
画像を取り込む方法	取り込んでください。
は?	● パソコンに PC カードスロットがある場合は、SD メ
	モリーカード用 PC カードアダプター(別売)を使っ
	て取り込むこともできます。
	内蔵メモリーの場合(内蔵メモリーが付いているデジ
	タルカメラのみ)
	● 内蔵メモリーに入っている画像を SD メモリーカー
	ドにコピーして、上記方法で取り込んでください。
	コピーについて、詳しくはデジタルカメラの取扱説
	明書をお読みください。
デジタルカメラの内蔵	デジタルカメラからカードを取り出してからパソコン
メモリーから画像を取	と接続し直してください。
り込めない。	

印刷について

Q (質問)	A(回答)
印刷できない。	プリンターは正しく設定されていますか?プリンター の説明書をお読みください。
上下または左右の端が 切れる。	印刷時に[トリミング]のチェックを外してください。 トリミングすると画像と用紙の横縦比が異なる場合、 画像の端が切れて印刷されます。
上下または左右に余白部分ができる。	印刷時に [トリミング] にチェックを入れてください。 トリミングしないと画像全体が印刷され、画像と用紙 の横縦比が異なる場合、上下または左右に余白部分が できます。
日付が二重に印刷される。	画像に日付が焼き込まれています。 印刷時に [日付をつける] のチェックを外してくださ い。

印刷について(つづき)

日付が印刷されない。	撮影時にデジタルカメラ側で時計が設定されていな
	かった画像や、Panasonic 製デジタルカメラ以外で
	撮影された画像などでは、日付が正常に印刷できない
	場合があります。

その他

Q (質問)	A(回答)
フォルダー名やファイ ル名を変更するには?	パソコン上でフォルダー名やファイル名を変更することができます。 ● フォルダーやファイルが保存されている場所は、フォルダビューで確認できます。(P13)
PHOTOfunSTUDIO 3.1 以前のバージョン を使って保存した動画 を消去しても、動画と 同じ写真が残ってい る。	デジタルカメラでMOV動画を撮影すると、動画(MOVファイル)と写真(JPEGファイル)が記録されます。PHOTOfunSTUDIO 3.1以前のバージョンでコピーした動画には、同名の写真(連携ファイル)がコピーされていますので、両方消去したいときは、それぞれの画像を選んで消去してください。
CD-RまたはDVD-Rに画像データを保存するには?	Windows XP/Vista/7 をお使いの場合、画像データをディスクに書き出すことができます。 ◆ ただし、PHOTOfunSTUDIO の CD-R/DVD-R 書き込み機能を使うには、Windows 標準の書き込みウィザードに対応した CD/DVD ドライブが必要です。お使いの CD/DVD ドライブの [プロパティ] に [書き込み] タブが表示されない場合は、書き込みウィザードに対応していないドライブですので、ご使用になれません。また、Windows XP の場合は、CD 書き込みにのみ対応しています。 それ以外の OS では専用のソフトと機器が必要です。 ● データの書き出しについて、詳しくは PHOTOfunSTUDIO 取扱説明書 (PDF ファイル)をご覧ください。

動作環境

■ USB接続ができる環境

対応 OS	プリインストールされた各日本語版
7.3,7.0. 00	Microsoft® Windows® Millennium Edition
	Microsoft® Windows® 2000 Professional
	Microsoft [®] Windows [®] XP Home Edition
	Microsoft [®] Windows [®] XP Professional
	Microsoft [®] Windows Vista [®] Home Basic
	Microsoft [®] Windows Vista [®] Home Premium
	Microsoft [®] Windows Vista [®] Business
	Microsoft [®] Windows Vista [®] Ultimate
	Microsoft [®] Windows [®] 7 Starter
	Microsoft [®] Windows [®] 7 Home Basic
	Microsoft [®] Windows [®] 7 Home Premium
	Microsoft [®] Windows [®] 7 Professional
	Microsoft [®] Windows [®] 7 Ultimate
	および Mac OS 9.2.2/Mac OS X(10.1 ~ 10.6)

- Mac OS 9使用時、[名称未設定]ディスクのアイコンが出ない場合は、機能拡張マ ネージャで Mac OS 基本セットに設定してから再起動してください。
- Mac OS 9使用時、「名称未設定」ディスクのフォーマットを要求するメッセージが 表示されたら、コントロールパネルにある File Exchange を開き、PC Exchange を有効にしてください。

■ PHOTOfunSTUDIO 5.0

	Windows [®] XP	Windows Vista [®]	Windows® 7
対応パソコン	Intel [®] Pentium [®] II 500 MHz 以上の CPU(互換 CPU を 含む)を搭載した IBM [®] PC/AT 互換機	Intel [®] Pentium [®] II 800 MHz 以上の CPU(互換 CPU を 含む)を搭載した IBM [®] PC/AT 互換機	1 GHz 以上の CPU (互換 CPU を含む) を搭載した IBM [®]
対応 OS	Microsoft® Windows® Microsoft® Windows Microsoft® Windows Microsoft® Windows Microsoft® Windows Microsoft® Windows Microsoft® Window Microsoft® Window	XP Home Edition SP: XP Professional SP2 Vista® Home Basic おいいますのである。 Vista® Business および Vista® Ultimate および Vista® 7 Starter Vis® 7 Home Basic Vis® 7 Home Premiu	//SP3 よび SP1/SP2 1 および SP1/SP2 f SP1/SP2 SP1/SP2



	Windows® XP	Windows Vista®	Windows® 7	
ディスプレイ	High Color(16 bit)以上(32 bit 以上を推奨) デスクトップ領域 1024×768 以上(1280×1024 以上を 推奨)			
	応したビデオカード	DirectX [®] 10 に対応	いしたビデオカード	
	DirectDraw®のオー PCI Express TM × 1			
搭載メモリ	512 MB 以上		1 GB 以上	
ハード ディスク	Ultra DMA-100 以上 インストールに 450 MB 以上の空き容量			
ディスク ドライブ	CD-ROM ドライブ(インストールに必要) ● DVD 書き込みには対応したドライブとメディアが必要です。			
サウンド	Windows 互換サウン	ノドデバイス		
インター フェース	USB 端子(ハイスヒ	iードUSB (USB2.0)))	
その他	マウスまたはマウス	と同等のポインティン	グデバイス	
必要な ソフトウェア	DirectX [®] 9.0c % .NET framework 2.0	DirectX [®] 10		
	SQL Server Compact 3.5			
	Internet Explorer 6.0以上			
	QuickTime Player 7.6.5以上			

^{**}DirectX® 9.0c に対応していないパソコンにインストールするとパソコンが 正常に動作しなくなる可能性があります。対応がわからない場合は、ご使用の パソコンメーカーへお問い合わせください。

- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- NEC PC-98 シリーズとその互換機では動作保証しません。
- Windows® 3.1, Windows® 95, Windows® 98, Windows® 98SE, Windows® Me. Windows NT®およびWindows® 2000には対応していません。
- Windows[®] XP Media Center Edition、Tablet PC Edition、Windows Vista[®] Enterprise、Windows® 7 Enterprise および 64 ビットのオペレーティングシス テムでの動作は保証しません。
- Windows[®] 7の XP モードでの動作は保証していません。
- OS のアップグレード環境での動作は保証していません。
- ▼ マルチブート環境には対応していません。
- マルチモニター環境には対応していません。
- 管理者アカウントまたは標準ユーザーアカウントのユーザー名でログオンしてか らご使用ください。Guest アカウントのユーザー名ではご使用になれません。
- インストール、アンインストールはシステム管理者権限(Administrator)のユー ザーのみ可能です。
- お客様が自作されたパソコンでの動作は保証していません。
- PHOTOfunSTUDIO 起動中は、Windows のスクリーンセーバー、スリープ、ディ スプレイ自動 OFF などの省電力機能は働きません。
- Windows の画面設定で、文字のサイズを標準よりも大きく設定していると、一部 のボタンが画面の外に表示されて操作できないことがあります。このような場合 は、文字のサイズを標準に戻してください。
- 1台のパソコンに2台以上のUSB機器を接続している場合や、USBハブやUSB延 長ケーブルで接続した場合は、動作を保証しません。
- Windows Vista®/Windows® 7 Ultimate の複数言語ユーザーインターフェー ス(MUI)機能を使用して、言語を変更した環境での動作は保証していません。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他 の国における登録商標または商標です。
- IBM および PC/AT は、米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。
- Adobe、Adobe ロゴおよび Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国およびその他の国における登録商標 または商標です。
- Intel、Pentium および Celeron は、Intel Corporation の米国およびその他の 国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録 商標です。



ユーザーサポートについて

Panasonic のソフトウェアに関して

PHOTOfunSTUDIO に関するお問い合わせは、下記の相談窓口へお願いします。

パナソニック LUMIX(ルミックス)相談窓口 365日 _{受付9時~20時}

電話 タリー 0120-878-638

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
- ■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

- ※ で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に 数分で切れる場合があります。
- ※「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号